


EAN: 4015474212671

static.hansa.com/03131173

Náhradné diely

SP03131173



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913761
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymedzovacia vložka Chróm	59913762
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1, SW30	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter Ukončené	59912325
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie ťažko Chróm	59913652
5.2	Spojovací diel ťažla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5	Fixing plate Ukončené	59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13 Ukončené	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie Ukončené	59913398
5.9	Potrubie, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-kružok, 6x1.4	59913266
5.11	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1	59913489
6.1	Fitting ring for aerator Chróm	59913654
6.3	Kľúč k aerátoru, M18.5x1	59913367
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
8	Montáž matice	59904969
8.1	Tesnenie sada, 14.9x8.5x1	59902352
8.2	Tesnenie sada, 10x8	59902272
8.3	Pripájacie hadičky	59902151
8.4	Tesnenie, 15x8x4 Ukončené	59902270
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108